

Accesos al control radar| iVisioConsole – Manual de usuario

Para tener acceso a la configuración del radar, este es necesario encontrarse en uno de los siguientes grupos de privilegios dentro del sistema:

- Nivel de acceso operativo
- Nivel de acceso al servicio
- Nivel de acceso de depuración

