

Control de CCTV desde iVisioConsole – Manual iVisioConsole_

iVisioConsole se comunica a las cámaras CCTV mediante la API Onvif, la cual permite mover y acercar la visión de la cámara.

En movimiento la cámara desde iVisioConsole es posible:

- Mover la cámara hacia arriba
- Mover la cámara hacia abajo
- Mover la cámara hacia la derecha
- Mover la cámara hacia la izquierda

En acercamiento desde iVisioConsole es posible:

- Realizar acercamiento
- Retirar acercamiento

Todas estas operaciones son posibles de realizar desde iVisioConsole:

