

Funciones de operador | iVisioRadioConsole – Manual de usuario

Dentro de las distintas funciones en iVisioRadioConsole disponibles, se mencionan las más operativas para el operador que puede efectuar, dichas funciones son:

- seleccionar canal
- activar ppt
- ajustar nivel de volumen
- silenciar todo el sistema
- difusión de mensajes

Es posible sintonizar canales nacionales e internacionales, el selector de canales se visualiza al hacer click en el icono de tres puntos verticales en el módulo Transceiver, en la siguiente imagen se muestra el selector de canales, los canales nacionales se representan junto con la letra “R” y los internacionales solo con el número de canal.



En la barra de herramientas podemos ejecutar el PTT y ajustar valores como el nivel del sonido o silenciar el sistema de forma general:

