

## Selección de radares | iVisioConsole – Manual de usuario

El video Radar se puede configurar desde la consola, los radares a visualizar en la consola de iVisioConsole, en la siguiente serie de imágenes se puede apreciar como llegar a esta configuración en iVisioConsole:

En el menú de Archivo>Opciones



En la siguiente imagen se muestra los radares disponibles para visualziar en la consola

