


Control de Radar iVisioConsole – Manual iVisioConsole_

En iVisioConsole es posible controlar los parametros de forma remota de los respectivos sensores de tipo Radar con los que se puede estar trabajando.

Estos parametros se pueden enviar en tiempo real hacia los sensores, en iVisioConsole se puede realizar desde el menu, Archivo > Opciones.



En las opciones de Sensores de Radar, al seleccionar un radar, se puede configurar opciones que se muestran a continuación:



En esta sección de los radares, también se puede consultar la información en tiempo real que el sensor mantiene para su funcionamiento.



En imagen anterior se puede apreciar una nueva ventana en la cual se presentan el estado de los sensor de radar seleccionado.

