

Integración con consola VTMISS iVisioConsole| iVisioRadioConsole – Manual de usuario

La consola de iVisioRadioConsole, se puede integrar con las consolas VTMISS, permitiendo:

- Escuchar desde la consola VTMISS las comunicaciones
- Mostrar la posición de la consola en el sistema VTMISS

