

Marcador de rango variable iVisioConsole – Manual iVisioConsole_

En iVisioConsole el operador VTMISS tiene la capacidad de generar indicadores variables de distancia a partir de:

- puntos estáticos
- blancos en movimiento
- puntos de referencia.

En la siguiente imagen se muestra el marcador de rango variable a partir de un blanco en movimiento:

